

Häufig gestellte Fragen - RealWear Navigator™ 520

Allgemeine und technische FAQs für das RealWear Navigator™ 520 Gerät

F: Was sind die Hauptmerkmale der RealWear Navigator™ 500 Serie?

A: Alle Geräte der RealWear Navigator 500 Serie bieten die folgenden Hauptvorteile:

- Freihändige Nutzung während der gesamten Schicht Arbeiten Sie bequem den ganzen Tag mit einem Akku für die gesamte Schicht. Für maximale Sicherheit haben Sie die Hände frei und die Sicht ist ungehindert.

- Revolutionäres modulares Design Erweitern Sie Ihren Funktionsumfang und gehen Sie noch mehr Probleme an, indem Sie Zubehör wie unser Wärmebildkamera-Modul verwenden.

- Verbesserte Remote-Zusammenarbeit Nutzen Sie die Leistung von über 200 sprachoptimierten Apps, um die Produktivität zu steigern, Reisekosten zu sparen und Ausfallzeiten zu reduzieren.

- Sicher und nahtlos Mit der Unterstützung von RealWear Cloud und MDMs wie Microsoft Intune können Sie Ihre Geräte einfach bereitstellen und sicher verwalten.

F: Wie unterscheidet sich der RealWear Navigator 500 vom neuen RealWear Navigator 520? Inwiefern ist er ähnlich?

A: Der Hauptunterschied zwischen dem 500 und dem 520 ist das Display. Der RealWear Navigator 520 bietet ein größeres, schärferes und deutlicheres Display mit einem um 20 % größeren Bildschirm und einer doppelt so hohen Auflösung wie der Navigator 500. Er bietet dasselbe großartige modulare Design wie der RealWear Navigator 500 sowie das Freisprecherlebnis, nur mit einem verbesserten Anzeigeerlebnis.

F: Mit welchen Anwendungen funktioniert der RealWear Navigator 520, wenn er ausgeliefert wird? Wird sich etwas an meinen aktuellen Prozessen ändern?

A: Mit der Umstellung auf ein Display mit höherer Auflösung müssen einige Anwendungen für ein optimales Benutzererlebnis optimiert werden. Dies wird ein fortlaufender Prozess sein, wobei die erste Optimierungswelle für native Anwendungen bei der Markteinführung erfolgen wird.

F: Kann ich den RealWear Navigator 500 auf das HyperDisplay aufrüsten? Kann ich HMT-1 auf HyperDisplay aufrüsten?

A: Besitzer des RealWear Navigator 500 können ein Upgrade auf das neue HyperDisplay durchführen. Für weitere Informationen zum Upgrade wenden Sie sich bitte an Ihren bevorzugten lokalen Händler.

Das HMT-1-Gerät kann nicht auf die Navigator-Serie oder das HyperDisplay aufgerüstet werden.

F: Wie unterscheidet sich der externe Akku der RealWear Navigator 500-Serie vom HMT-1?

A: Die RealWear Navigator 500-Serie verfügt über einen externen Akku, der im laufenden Betrieb gegen einen anderen Akku ausgetauscht werden kann, ohne dass das Gerät ausgeschaltet werden muss. Der HMT-1 verfügt über eine interne Batteriezelle, bei der das Gerät vor der Entnahme ausgeschaltet werden muss.

F: Welche Konnektivitätsoptionen sind für die RealWear Navigator 500-Serie verfügbar?

A: Ihr Gerät verfügt über eine integrierte Bluetooth- und WiFi-Konnektivität. Darüber hinaus können Sie Ihre Optionen mit Modulen wie einem 4G-LTE-Minimodem erweitern.

F: Ich besitze derzeit ein HMT-1-Gerät. Wie kann ich meine Daten übertragen, wenn ich ein Upgrade auf die RealWear Navigator 500-Serie vornehme?

A: Anwendungen können mit RealWear Cloud übertragen werden. Dokumente, Fotos und Videos können Sie auf einer SD-Karte auf einem HMT-1 speichern. Übertragen Sie dann die SD-Karte auf das Gerät der Serie RealWear Navigator™ 500. Ihre Dateien sollten auf Ihrem neuen Gerät zugänglich sein.

F: Welche Sprachen und Dialekte werden von der RealWear Navigator 500 Serie unterstützt?

A: Eine aktualisierte Liste der unterstützten Sprachen finden Sie hier: [Unterstützte Sprachen](#)

F: Funktioniert dasselbe Zubehör für RealWear Navigator 500 und 520?

A: Ja, alle aktuellen Zubehörteile, die mit dem RealWear Navigator 500 kompatibel sind, sind auch mit dem RealWear Navigator 520 kompatibel.